



My Coffee

Reinigungshinweis



Rubrik : **Entkalkung von Schnellbrüchern
nur Typ B 100 und TVB 100**

Artikel : #11339 / Portionsentkalker 50gr.

**Anwendungs-
empfehlung** : **BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE REINIGUNGSSCHRITTE DER
BEDIENUNGSANLEITUNG DES ZU ENTKALKENDEN GERÄTES!**

Stellen Sie eine Lösung aus dem Inhalt des o.g. Portionsentkalkers und einem Liter heißem Wasser her. Diese Lösung für 20 Minuten im Wassertank ruhen und einwirken lassen und danach zweimal durch das Gerät laufen lassen. **ACHTUNG: Bei Glaskannenversionen muss ein feuerfester Behälter unter den Kaffeeauslauf gestellt werden, da die Heizplatte automatisch einschaltet.**

Verschüttete oder übergelaufene Lösung kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Nach der Entkalkung die Maschine vom Stromnetz trennen, danach den Mischeinsatz aus dem Wassertank entnehmen und das restliche Wasser aus diesem entfernen. Spülen Sie den Wassertank mind. dreimal mit frischem, sauberem Wasser aus.

Füllen Sie den Wassertank bis zum Überlaufrohrchen mit frischem Wasser. Setzen Sie nun den Mischeinsatz wieder in den Wassertank. **Erst jetzt** können Sie die Maschine wieder an das Stromnetz anschließen.

Empfehlung : halbjährliche Entkalkung

Hilfe / Fragen : Störhotline-Tel.: 05971 / 161 30 13; Auf Wunsch helfen wir Ihnen gerne vor Ort!